

# EGO SILK

Dekorativní úprava pro interiéry s efektem sametu.

Barvy: barvy dle vzorníku  
Báze: Perleť – zlato – měď  
Balení: 0,75 l – 2,5 l



## VLASTNOSTI PRODUKTU

Složení	Na bázi akrylátových pryskyřic a vybrané slídy ve vodní disperzi.
Schnutí	3 – 8 hodin dle tloušťky vrstvy
Specifická hmotnost	1,000 kg / l
Vydatnost	5 – 8 m <sup>2</sup> /l na 1 vrstvu (záleží na technice aplikace).
Kryvost	Velmi dobrá.
Vzhled vrstvy	Polomatná.
Odolnost vůči otěru za mokra	Dobrá (Výborná je-li ošetřen s lakem Hydrolak satinato base ED).
Přilnavost	Výborná.
Skladování	V dobře uzavřených obalech, chraňte před mrazem.

## MOŽNOSTI POUŽITÍ

### Použití

Pro dekoraci omítky, sádkartonu, cementu nebo jiných, vhodně připravených povrchů.

### Aplikace

Štětec, váleček nebo plastové hladítko.

### Ředění

Vodou dle aplikační metody.

### Teplota při aplikaci

8 – 30°C

### Doba mezi vrstvami

4-5 hodin, dle podmínek prostředí.

### Čištění nástrojů

Vodou, ihned po použití.

## **APLIKAČNÍ POSTUP**

### **A) NOVÁ OMÍTKA**

- Podklad musí být suchý a vyzrálý.
- Důkladné přebroušení.
- Naneste 1 vrstvu štětcem Isolante Acrilico naředěnou ze 400 % vodou.
- Naneste 1 vrstvu válečkem S.Quarzolin S.Oro v odstínu jako finální vrstva, ředěného ze 40% vodou.
- Naneste štětcem 1 vrstvu Ego Silk, ředěnou z 20% vodou
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Ego Silk hladítkem, při zasychání použijte znovu hladítko a nepravidelnými pohyby udělejte efekt sametu.

### **B) STARÁ OMÍTKA**

- Podklad musí být suchý a vyzrálý.
- Důkladné přebroušení, s odstraněním příp. nepřilnavých vrstev malby
- Naneste 1 vrstvu štětcem Isolante Acrilico naředěnou ze 400 % vodou.
- Naneste 1 vrstvu válečkem S.Quarzolin S.Oro v odstínu jako finální vrstva, ředěného ze 40% vodou.
- Naneste štětcem 1 vrstvu Ego Silk, ředěnou z 20% vodou
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Ego Silk hladítkem, při zasychání použijte znovu hladítko a nepravidelnými pohyby udělejte efekt sametu.

### **C) NOVÉ NEBO STARÉ DŘEVO**

- Důkladně přebruste pro odstranění případných starých nepřilnavých nátěrů.
- Aplikujte štětcem 1 neředěnou vrstvu Opaco G9.
- Po zaschnutí lehce přebruste.
- Naneste 1 vrstvu válečkem S.Quarzolin S.Oro v odstínu jako finální vrstva, ředěného ze 40% vodou.
- Naneste štětcem 1 vrstvu Ego Silk, ředěnou z 20% vodou
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Ego Silk hladítkem, při zasychání použijte znovu hladítko a nepravidelnými pohyby udělejte efekt sametu.

### **D) NOVÉ ŽELEZO.**

- Nechte zrezivět, namočením nebo venkovní expozicí po několik dní pro odstranění okují.
- Důkladně přebruste.
- Aplikujte 2 neředěné vrstvy štětcem Metallite Bianca.
- Naneste 1 vrstvu válečkem S.Quarzolin S.Oro v odstínu jako finální vrstva, ředěného ze 40% vodou.

- Naneste štětcem 1 vrstvu Ego Silk, ředěnou z 20% vodou
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Ego Silk hladítkem, při zasychání použijte znovu hladítko a nepravidelnými pohyby udělejte efekt sametu.

#### E) STARÉ ŽELEZO.

- Důkladně přebruste pro odstranění případných starých nepřilnavých nátěrů.
- V případě odhalených částí, lokálně naneste neředěnou Metallite Bianca.
- V případě rozšířené rezi, aplikujte štětcem na celý povrch 1 neředěnou vrstvu Metallite Bianca.
- Naneste 1 vrstvu válečkem S.Quarzolin S.Oro v odstínu jako finální vrstva, ředěného ze 40% vodou.
- Naneste štětcem 1 vrstvu Ego Silk, ředěnou z 20% vodou
- Naneste 1 neředěnou vrstvu Ego Silk hladítkem, při zasychání použijte znovu hladítko a nepravidelnými pohyby udělejte efekt sametu.

#### Poznámka:

S ohledem na zvláštnost produktu, v případě že je použito více balení Ego Metal, doporučujeme je smíchat dohromady v jedno balení.

Všechny obsažené technické informace mají orientační charakter.

Pro detailní informace doporučujeme kontaktovat technické oddělení.

Vydání:        Srpen 2010